

ABLEITUNG ZUM NEU-VERLEIHEN ODER AUSTAUSCH DER TASTEN-FÜHRUNGEN

Das obere und das untere Manual sind wie auf Seite 17 des K-100-Service-Handbuches angegeben auszubauen.

Mit einer langen gekröpften Zange ist die Tasten-Rückholfeder auszuhaken. Man hebe dann das hintere Ende der Tasten-Schiene vom Tasten-Rahmen und schiebe dann die Taste und die Schiene nach vorne und von der Führung herunter. Bemerkung: Zum Entfernen einer schwarzen Taste muss man auch die beiden danebenliegenden weißen Tasten ausbauen.

Falls notwendig ist die alte Tastenführung zu entfernen und alte Leimreste vom Tasten-Führungsrahmen abzukratzen. Dann wird der Rahmen neu mit Leim ("Berge Cemenf") bestrichen und die Tasten-Führung wieder eingesetzt, wobei darauf zu achten ist, dass das kleinere Ende der Tasten-Führung nach oben zeigt. Etwas Leim ist auch auf das vordere Ende der Führung zu streichen, und zwar dort, wo sie den Metall-Rahmen berührt. Der Leim sollte 30 Minuten trocknen bevor die Taste und die Tasten-Schiene wieder montiert werden.

Die beiliegende Skizze wird es Ihnen erleichtern, die in dieser Anleitung erwähnten Teile zu finden.

